ORANGE MICRO TERROR

MANUAL DEL USUARIO

Amplificador para Guitarra Eléctrica Marca: Orange

Modelo: MT20 Favor de leer manual del usuario en su totalidad antes de usar su equipo

Características Eléctricas Nominales de Consumo: Utiliza Adaptador de Corriente Modelo: GEO361a-1524 Entrada: 100 V ~ a 240 V ~ 50 Hz a 60 Hz 1,2 A Salida: 15 V cc 2A (20 W RMS)

ORANGE MICRO TERROR

¡GRACIAS!

Gracias por elegir Orange usted. Ahora eres un miembro del club de propietarios del "Legendario Amplificador británico para Guitarra británica" !

Desde 1968, cuando se fundó la empresa, Orange ha sido pionera en la industria de la amplificación de guitarra. Hoy, con un equipo de los ingenieros de amplificación más finos del mundo, Orange continúa empujando los límites de la diseño de amplificadores de tubo convencional.

Nuestro compromiso con el control artesanía y la calidad ha permitido a nuestros amplificadores para resistir el paso del tiempo, dando a sus propietarios mucho placer tanto ahora, como el día en que compraron su amplificador. Para mantener este nivel de excelencia, cada amplificador de Orange pasa a través de muchos procedimientos de prueba rigurosos antes de salir de fábrica.

La calidez, la calidad tonal y armónicos ricos generados por un amplificador de bulbos no pueden ser reproducidas por medios "artificiales". Muchos guitarristas han llegado a la misma conclusión: ni el transistor ni microchip es una alternativa adecuada a la tecnología de los bulbos.

Este folleto contiene valiosa información técnica y de seguridad Por favor, tómese el tiempo para leer este manual, la información puede mejorar el sonido y el rendimiento de su amplificador. Estamos seguros de que usted estará encantado con su nueva adquisición y que le proporcionará muchos años de disfrute.

MANUAL DEL USUARIO

CONTENIDO

CONTENIDO ……..3

CONTACTOS……4

IMPORTANTE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD……5

USANDO SU AMPLIFICADOR……..8

BULBOS Y FUSIBLES PUEDEN FALLAR EN CUALQUIER MOMENTO…… 9

OFERTA DE GARANTÍA EXTENDIDA GRATUITA……..9

MANUAL DEL USUARIO

CONTACTOS

Orange Amplification
OMEC House
108 Ripon Way
Borehamwood
Hertfordshire
WD6 2JA
ENGLAND

Tel: +44 20 8905 2828
Fax: +44 20 8905 2868
info@omec.com

Orange USA
2065 Peachtree Industrial Ct.
Suite 208
Atlanta, GA 30341
USA

Tel: 1-404-303-8196
Fax: 1-404-303-7176
info@orangeusa.com

MANUAL DEL USUARIO

IMPORTANTE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, es para alertar al usuario de la presencia de no aislado "voltaje peligroso" dentro del gabinete del producto que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas. Las Terminales etiquetadas como "Salidas de los altavoces" deben de estar conectadas a un altavoz de la capacidad de carga designada mediante un cable de dos conductores no-blindado para el uso de altavoces en todo momento durante el funcionamiento.

El signo de exclamación dentro de un triángulo y "ADVERTENCIA", tiene como fin alertar al usuario de la presencia de instrucciones de operación importantes. De no seguirse las instrucciones puede resultar en lesiones graves o la muerte.

- Conserve estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga las instrucciones
- No utilice este aparato cerca de líquidos
- Limpie únicamente con un paño seco.

- No bloquee las aperturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con toma de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe de conexión a tierra tiene dos clavijas y un tercer diente de tierra. Se proporciona la clavija ancha o la tercera clavija para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma, consulte a un electricista para reemplazar la toma obsoleta.
- Mantenimiento: No intente reparar este producto usted mismo ya que al abrir o quitar las cubiertas puede exponerle a voltajes peligrosos u otros riesgos.
- Solicite el servicio de personal de servicio calificado.
- Daños que requieran servicio: Desconecte este producto de la toma de corriente y solicite el servicio a personal de servicio calificado bajo las siguientes condiciones: (a) Cuando el cable de alimentación o el enchufe están dañados; (b) Si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del producto; (c) Si el producto ha estado expuesto a la lluvia o agua; (d) Si el producto no funciona normalmente siguiendo las instrucciones de funcionamiento. Ajuste sólo los controles que están cubiertos por las instrucciones de funcionamiento. El ajuste inadecuado de otros controles puede provocar daños ya menudo requerirá mucho trabajo por parte de un técnico calificado para devolver el producto a su funcionamiento normal; (e) si el producto se ha caído o dañado de alguna manera; (f) cuando el producto presenta un cambio en su rendimiento - esto indica la necesidad de servicio.
- Piezas de repuesto: Cuando se necesiten piezas de repuesto, asegúrese de que el técnico utilice las piezas especificadas por el fabricante o que tengan las mismas características que la pieza original. Las sustituciones no autorizadas pueden ocasionar incendios, descargas eléctricas u otros peligros.

ORANGE MICRO TERROR

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Manual del Usuario

UTILIZANDO SU AMPLIFICADOR

1. BOCINA DE SALIDA

   Conecte a un altavoz con una impedancia mínima absoluta de 4 ohms. Gabinetes de 8 o 16 Ohm no tendrán ningún problema en potencia de salida reducida. En algunas condiciones, la MT20 puede cortar cuando llegue a estar fuertemente saturado y si supera la salida de 20 watts nominal cuando se usa un gabinete de 4 Ohms. Esto es debido a un circuito de protección integrado en la etapa de salida.

2. Asegúrese de que el interruptor ON / OFF está en la posición ON durante un minuto o dos antes de su uso. Esto calentará el bulbo del pre-amp y lo pondrá listo para su uso.

3. CONTROL DE VOLUMEN

   El control de volumen ajusta la salida general del amplificador.

4. CONTROL DE TONO

   El control de tono ajusta el tono general del amplificador de oscuro a claro.

5. CONTROL DE GANANCIA

   El control de ganancia ajusta la ganancia de entrada del amplificador.

6. PRE-AMP VALVULA

   El Micro Terror utiliza 1 x 12AX7 (ECC83) en el pre-amplificador.

7. ENTRADA DE AUDÍFONOS

   Esto permite que los auriculares estén conectados al Terror Micro y desactiva las salidas de altavoces que permite practicar en silencio.

8. AUX IN

   Conecta un reproductor MP3 (o cualquier dispositivo similar de audio) al Micro Terror para tocar.

ORANGE MICRO TERROR

¡¡BULBOS Y FUSIBLES PUEDEN FALLAR EN CUALQUIER MOMENTO!!

De vez en cuando los bulbos de preamplificador pueden fallar. Sugerimos que cualquier servicio debe ser realizado por un ingeniero calificado.

Para obtener más información sobre el mantenimiento y para accesorios y piezas de repuesto, por favor visite:

WWW.ORANGEAMPS.COM

OFERTA DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA

Los Amplificadores Orange están bajo garantía por un año sujeto a las leyes de protección al consumidor en el país de compra y los términos y condiciones del distribuidor, un año más se puede añadir al registrarse.

Bulbos y altavoces suministrados con un amplificador de Orange o comprados por separado en nuestra tienda en línea están cubiertos por 90 días a partir de la fecha de compra.

El estado de la garantía de cualquier producto de Orange está sujeta a su ser utilizada para los fines previstos en las condiciones adecuadas. Como el fabricante nos reservamos el derecho a negarse a cualquier garantía de Orange producto que ha sido mal usado en forma alguna.

REGÍSTRESE AHORA EN WWW.ORANGEAMPS.COM

asdgadsg